#### Informes X

Este informe, cuando se hace en el modo X/Flash, imprime la información

acumulada de ventas. La impresión de un informe X es una buena manera de verificar a mitad de la jornada las ventas del día. Puede imprimir informes X tantas veces

modo en la posición X/Flash y pulse CASH/NO SALE.

El contenido de los informes

los totales de transacción a cero. Para emitir un informe Z, gire el selector de modo a la posición Z/PGM.

pulsar CASH/NO SALE después de este paso.

Presione CASH/NO SALE

pulsar CASH/NO SALE después de este paso. Para informes Z reponiendo el total

Si desea reponer el total (GT) al sacar el informe Z, pulse CHECK en vez de CASH/NO SALE.

Si se ha programado el código secreto, deberá introducir el código secreto y pulsar CHECK después de este paso.

### (se exhibe en el visor pero no se imprime)

Pulse la siguiente tecla en el modo X/Flash:

Total de departamento Tecla de departamento #/SBTL]

#### Muestra de informe X/Z

00**05** Z Símbolo de reposición ("X" se imprime en caso 000000 de informes X.) 0730 • 77 1 ST Gran total · Cantidad \_ Código de

28 മ

-4•00 %

5.00 1W \_

55•26 2W \_

0.00 31X -

0.00 4 TX -

40.66 ଖ \_

30.00 AA -

480•83 № —

282 • 53

120 • 44

167•75

51.00

03-25-13

0109#08-12@

2.00 M -

596•03

Contador de

Contador y total

departamentos

Contador y total

- Contador v total de

Total de impuestos 3

Total de impuestos 4

transacciones

Total de ventas

─ Total de venta

- Contador y total de

venta con cheque

Contador ventas

Total de recibido

Efectivo en el cajón

- Cajero 1 total de ventas

- Cajero 2 total de ventas

Caiero 3 total de ventas

Cajero 4 total de ventas

en efectivo

cargo y total

— Cuenta de

de porcentaje

Contador v total

artículos

0.00 st — Total imponible 2 0.00 2nt — Total de impuestos 2

25•00 \$ — Total imponible 3

0•00 \$\ \tag{Total imponible 4}

2 # Total de pago

reposición




Acostúmbrese a dejar el cajón cerrado con llave

cuando no va a usar la caja registradora por un tiempo.

Para cerrar con llave el cajón, use la tecla de modo

#### Extracción del cajón

Para retirar el cajón, tire de él hacia adelante, y mientras sostiene la palanca hacia abajo, levante el




 Para evitar robos, se recomienda vaciar la caja después de la sesión de trabajo y deiarla abierta.

· El compartimento de las monedas es

#### Apertura manual del caión

averías en la máquina, podrá colocar la palanca que está en la parte inferior de la máquina en la dirección que indica la flecha para poder abrir el caión. Sin embargo, el caión no se abrira si está cerrado con la llave.



Mantenimiento

Esta caja registradora muestra un símbolo de pilas

gastadas (¿) cuando las pilas instaladas están casi

gastadas, y visualiza un símbolo de que no hay

gastadas o cuando no se han instalado las pilas

gastadas, reemplace las pilas por otras nuevas

lo antes posible. Las pilas existentes se gastarán

Cuando se visualice el símbolo de que no hay

pilas, reemplace inmediatamente las pilas. De lo

repondrán a los ajustes de fábrica y se borrarán

El uso inadecuado de las pilas podría causar

que se fundieran o sulfataran, lo que podría

dañar el interior de la caja registradora. Le

Asegúrese de que el polo positivo (+) y el

recomendamos que adopte estas precauciones:

negativo (-) de cada pila está correctamente

No mezcle nunca pilas de tipos diferentes

No mezcle nunca pilas viejas con las nuevas.

No deie nunca las pilas gastadas dentro de

Quite las pilas si piensa estar un largo periodo

Si una pila se sulfata, limpie inmediatamente

mucho cuidado de que el sulfato no entre en

· Si utiliza pilas incorrectas corre el riesgo de

· Deseche las pilas de conformidad con la

1. Asegúrese que la caja registradora está enchufada.

La cuchilla del papel está montada en la tapa de la

impresora. Tenga mucho cuidado de no cortarse.

2. Gire el selector de modo en la posición REG.

de tiempo sin utilizar la caja registradora.

el compartimento de las pilas teniendo

alimentación de CA o si ocurre un corte de la

corriente, todos los ajustes programados se

contrario, si se desenchufa el cable de

los datos almacenados en la memoria.

orientado.

su compartimento

contacto con la piel.

3. Quite la tapa de la impresora.

Sustitución

que exploten o se sulfaten.

normativa prevista en su país.

pilas (L) cuando las pilas están demasiado

Cuando se visualice el símbolo de pilas

por completo en unos dos días.

# En caso de un corte de

Las siguientes situaciones pueden surgir durante un corte de corriente o un atasco de


caja registradora funcionando o durante una transacción

registradora continuará funcionando desde el punto en que ocurrió la falla.

la impresión de los datos de transacción: Después de recuperarse la alimentación la caia registradora imprime "#########" y continúa con la impresión de los datos de transacción

Cuando ocurre una falla de alimentación durante un informe X (lectura) o Z (lectura y reseteo)

registradora imprime "#########" y continúa con la impresión del informe.



# do debido a un atasco de papel:

Si el motor de la impresora se bloquea, nada forma normal "#########""

4. Abra la cubierta de las pilas que se encuentra

al lado del soporte del rollo de papel y retire las

5. Instale las tres pilas LR6 (tamaño "AA") nuevas.

Consulte la sección "INSTALACIÓN DEL

Cuando aparezca una marca en el rollo de papel,

significa que ha llegado el momento de cambiar el rollo

de papel por otro nuevo. Asegúrese de emplear el rollo

de papel especificado en la sección "Especificaciones".

1. Ponga el selector de modo en la posición REG.

3. Extraiga el rollo de papel. Luego saque el resto

4. Abra la guía de papel e instale un nuevo rollo de

Consulte la sección "INSTALACIÓN DEL

Reemplazo del rodillo entintador

Cuando la impresión sea débil, reemplace el rodillo

entintador existente por otro nuevo que podrá adquirir

• Asegúrese de emplear un rodillo entintador

disponible en SHARP. El empleo de otros

• Después de abrir el envoltorio, instálelo con

2. Tire de la palanca del rodillo entintador hacia

arriba para extraer el rodillo entintador.

odillos entintadores puede causar problemas

en la impresora. No introduzca nunca tinta en

2. Quite la tapa de la impresora.

el rodillo entintador.

1. Quite la tapa de la impresora.

3. Instale el rodillo entintador nuevo

POR INFORMACIÓN ACERCA DEL PRODUCTO, LLAME AL 1-800-BE-SHARP O VISITE www.sharpusa.com.

SHARP

SHARP ELECTRONICS CORPORATION

Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07495-1163

1-800-BE-SHARP http://www.sharpusa.com

4. Vuelva a colocar la tapa de la impresora

rapidez

de papel, presionando 🗅

EQUIPO:Paso3'

EQUIPO:Paso2"

Rollo de papel

Sustitución

#### **ADVERTENCIA**

Las reglamentaciones FCC establecen que cualquier cambio o modificación sin autorización de este equipo no expresamente aprobada por el fabricante puede anular la autorización del usuario para usar este equipo. Nota: Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de Clase A, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. El objetivo de estos límites es prestar una protección razonable contra las interferencias dañinas cuando los equipos son usados en entornos comerciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa

- ella está muy afilada
- · Instale la caja registradora en un lugar que no esté expuesto a la luz solar directa, a cambios bruscos de temperatura, elevada humedad ni salpicaduras de agua.
- De lo contrario, se podría dañar la caja y los componentes eléctricos. No instale nunca la caja registradora en zonas salinas (por ej.: cerca del mar)
- La instalación de la caja registradora en esos lugares podría causar el deterioro de los componentes
- · No utilice nunca la caja registradora con las manos mojadas
- Para limpiar la caja registradora utilice un trapo seco y suave. No utilice nunca disolventes como
- El uso de estos productos químicos causa la decoloración o deterioro de la caja.
- La caja registradora se conecta a un enchufe estándar de la pared (120V de CA). La conexión de otros equipos eléctricos al mismo circuito eléctrico podría causar un mal
- · Para evitar pérdidas de datos, conviene instalar tres pilas alcalinas LR6 (tamaño "AA") después de
- Cuando vaya a colocar las pilas, deberá tener en cuenta lo siguiente:
- Si las pilas se usan incorrectamente podrán fundirse o sulfatarse, lo que podría dañar el interior de la caja registradora.
- MODELO INCORRECTO DESECHE LAS PILAS USADAS RESPETANDO LAS INSTRUCCIONES.
- · Asegúrese de que los polos positivos (+) y negativos (-) de cada pila están colocados en la
- · No mezcle nunca pilas de tipos diferentes.
- · No mezcle nunca pilas viejas con las nuevas.
- No deje nunca las pilas gastadas dentro de su compartimento. Quite las pilas si no va a utilizar la caja registradora durante un largo período.
- cuidado de que el sulfato no entre en contacto con la piel. • Para eliminar las pilas deberá cumplir la normativa prevista en su país.
- Para realizar una desconexión eléctrica completa, deberá desconectar el adaptador de CA.
- · Asegúrese de usar el adaptador de CA incluido. De lo contrario, puede sufrir un golpe eléctrico o
- · No use el adaptador de CA en dispositivos diferentes del registrado.

# SHARP

CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA

MODELO MANUAL DE INSTRUCCIONES

XE-A107

Impreso en China


Para una configuración rápida,

# Nombre de los componentes y funciones



#### Selector de modo

El selector de modo le permite a la caja registradora realizar una variedad de funciones. El selector de modo se puede usar insertando la llave suministrada (la misma llave que la llave de bloqueo de cajón). La llave se puede insertar en o retirar del selector sólo en la posición REG u OFF.



OFF: Apaga el visualizador. No es posible el funcionamiento.

VOID: Permite la corrección después de haber finalizado una transacción.

X/Flash: Permite imprimir reportes de ventas, mostrando los reportes rápidos en el visor.

**Z/PGM:** Permite imprimir y reponer los reportes de ventas y programar.

#### Conecte el conector del adaptador de CA con el adaptador de CA, luego enchufe el adaptador de CA en un toma de corriente de pared. Adaptador de CA

Clavija para adaptador de CA

# Configuración del teclado



Tecla de suministro del papel Tecla de multiplicación/ visualización de la hora Tecla de borrado Tecla de cancelación / punto decimal

ESC) Tecla de escape Tecla de cambiar Impuesto1 / de pagos Tecla de cambiar Impuesto2 / de recibido a cuenta

Tecla de porcentaie 0 00. 1~9: Teclas numéricas

Tecla cambiar de departamento Tecla de PLU (codificación de precios)

DEPT8: Teclas de departamentos

Tecla de cheque Tecla de entrada de código de encargado

Tecla de código de no suma/ subtotal

Tecla de cargo

# NOSALE: Tecla en efectivo / no venta

#### Display

# 000000000

Código de departamento: Indican el departamento registrada. Por ejemplo, si presiona la tecla de departamento 1. "1" aparecerá

Repetición: Indica el número de veces que se presiona la misma tecla de departamento o de PLU. Si se repite una entrada más de diez veces, sólo se visualizará el último dígito (12 se visualiza como "2").

#### Símbolos y números que aparecen en el visor: F Error: Aparece cuando se comete un error.

- debido a que el número registrado es Programa: Aparece cuando está programado
- la caja registradora en el modo "Z/PGM".
- n, y también cuando la cantidad entregada es menor que la cantidad total de venta. Cambio: Aparece cuando se visualiza la cantidad del cambio.
- tensión de las pilas instaladas está por debajo del nivel necesario. Deberá cambiar pronto las pilas por otras nuevas. (Consulte la sección "Mantenimiento" para mas explicación.)
- gastadas. Deberá cambiar inmediatamente "Mantenimiento" para mas explicación.)

#### **INSTALACIÓN DEL EQUIPO** Antes de usar la caja registradora por

#### Paso 1 Inicialización de la caja registradora

1.Con el cable de alimentación desenchufado, inserte la llave suministrada en el

X/Flash XX Z/PGM 2.Conecte el conector del adaptador de CA con el adaptador de CA, luego enchufe el adaptador de CA en un toma de corriente de pared. **IMPORTANTE**: Esta operación debe

3. Ahora la caja registradora ha sido inicializada. El display de la caja registradora mostrará "0.00" con "", "

Si no sucede eso cuando se inserta el adaptador de CA, entonces significa que la inicialización no ha sido realizada con éxito. (Esto sucederá cuando el voltaje es alto porque ha hecho funcionar la caja registradora antes de empezar la inicialización.) Después de desenchufar el adaptador de CA, espere un minuto por lo menos antes de volver a enchufar el adaptador

### Paso 2 Instalación de las pilas

Instale las pilas para respaldar todos los datos de ventas y contenidos programados. De lo contrario, perderá TODOS los datos de ventas y contenidos programados cuando haya un corte eléctrico o se desenchufe la caja registradora.

La cuchilla del papel está montada en la tapa de la impresora. Tenga mucho cuidado de no cortarse.

Paso 3

1. Quite la tapa de la impresora.



rollo de papel.




2. Abra la cubierta de las

pilas que se encuentra

al lado del soporte del

(Las pilas no son registradora.)

3.Instale las tres pilas



Asegúrese de tener en cuenta las precauciones "IMPORTANTE" en la primera página cuando

4.Confirme que el símbolo

de sin pilas "", no está

instalar la cubierta de las

encendido. Vuelva a

3.Inserte el papel derecho

soporte del rollo de papel de acuerdo con el diagrama



5. El papel avanza y aparece en el área de impresión

Instalación de un rollo de papel

1. Abra la guía de papel.

(El tipo de papel es papel común de 2-1/4 pulgadas (58mm), v el tamaño máximo del rollo es de 3,14 pulgadas (80mm).)

o doblada del papel y cortado está derecho.


4.Pulse la tecla ↑

# muestra en la sección "Cómo iniciar"?

- No se emite el ticket.
- ¿Hay un atasco de papel? · ¿Está la función de ticket en "OFF"? Por detalles del estado ON/OFF de la Impresión de recibo, consulte la sección "Formato de impresión" de "2. Programación".

#### La impresión es demasiado clara y no se puede leer.

- El rodillo entintador puede llegar al final de su vida útil. Cámbielo
- ¿Está bien instalado el rodillo entintador?




como sea necesario, pues no afectan la memoria de la caja registradora.

Para imprimir un informe X, gire el selector de

## Informes Z

El contenido de los informes
Z es el mismo que los
informes X, pero al emitir un informe Z se reponen todos



# Para informes Z sin reponer el total

Si se ha programado el código secreto, deberá introducir el código

Además de reponer el total, este informe es el mismo que los informes Z normales.

Total de ventas

Dinero en caja

Antes de solicitar el servicio técnico Si detecta alguno de los siguientes problemas, le rogamos que lea atentamente las siguientes

### instrucciones antes de llamar al servicio de asistencia.

de modo no está puesto en "OFF". ¿La caja está conectada a la alimentación ¿Está el enchufe del adaptador de CA suelto o no está conectado al tomacorriente de la pared?

· ¿Está el conector del adaptador de CA suelto

El visor no se enciende aunque el selector

#### o no está conectado a la toma del adaptador de CA? El visor muestra símbolos que no

corresponden · ¿Ha reseteado la máquina tal y como se muestra en la sección "Cómo iniciar"?

#### La máquina no funciona aunque se presiona cualquier tecla.

• ¿Tiene corriente el tomacorriente de la pared? (Enchufe en otro tomacorriente.) ¿Está el enchufe del adaptador de CA suelto o no está conectado al tomacorriente de la pared?

¿Está el conector del adaptador de CA suelto o no

### está conectado a la toma del adaptador de CA? El visor se enciende, pero la máquina

• ¿Está el selector de modo en la posición REG?

# • ¿Ha reseteado la máquina tal y como se

rechaza los registros

• ¿Está el rollo de papel bien instalado?

# **Especificaciones**

# Modelo

XE-A107 Dimensiones: 13-31/64 (An) × 14-3/16 (Prf) × 7-31/64 (Al)

pulgadas (335 (An) x 360 (Prf) x 190 (Al) mm) Aprox. 8,8 lbs. (4,0 kg)

Alimentación: 120V de CA, 60Hz Consumo de energía:

Funcionamiento: 2,3 W (máx.)

Temperatura de funcionamiento

#### 32 a 104 °F (0 a 40 °C) Humedad:

En espera:

Del 20 % al 90 % Visor:

Visor de 7 segmentos LED (diodo emisor de luz)

1.5 W

#### (8 posiciones) Impresora:

Tipo: estación

Capacidad de impresión:

#### MÁX. 13 dígitos Otras funciones: Función Ticket (ON-OFF)

Rollo de papel: Ancho: 2-1/4 ± 1/64 pulgadas (57,5±0,5 mm) Diá. máx.: 3-5/32 pulgadas (80 mm) Calidad: Papel Bond (1/64 pulgada (0,06 mm a

4 compartimientos para billetes y 5 para monedas

Las especificaciones y el aspecto están sujetos

a modificaciones por mejora del producto sin

#### 0,08 mm) de grosor) Cajón de la caja registradora:

Accesorios: Manual de instrucciones: 1 copia (este manual) Rollo papel: 1 rollo

Llave de modo (la misma que la llave de la

cerradura del cajón): 2 Adaptador de CA: 1 Rodillo entintador: 1 (ya instalado) Folleto EFT: 1

necesidad de previo aviso.

#### —Total imponible 1 520.03 ST cajón ligeramente y retírelo. Total de impuestos 1 29.69 111 -



### desmontable.

En caso de averías en el suministro eléctrico o de


#### Uso del cajón corriente o un atasco de papel Cierre del cajón con llave

papel. (Asegúrese que las pilas estén bien insta-

Después de recuperarse la alimentación, la caja

Cuando la falla de alimentación ocurre durante

Después de recuperarse la alimentación, la caja



# Cuando el motor de la impresora está bloquea-

funcionará. En primer lugar, deberá desenchufar el adaptador de CA v solucionar el atasco del papel. Luego, vuelva a enchufar el adaptador de CA, mueva el rollo de papel a la posición correcta y pulse [CL]. La caja registradora luego continuará imprimiendo en

# -Funciones

Su caja registradora está equipada con un visor LED (diodo emisor de luz) delantero


# Repetición

Código PLU

Código PLU: Indica el código PLU registrado.

Si esto ocurre durante una transacción demasiado grande, pulse simplemente CL

- Finalización: Aparece al finalizar una transacción pulsando las teclas (NO SALE), CHARGE O CHECK.
- Poca carga de pilas: Aparece cuando la



# Cómo iniciar

primera vez, DEBERÁ realizar los siguientes pasos. No instale nunca las pilas en la caja registradora antes de haberla inicializado. Antes de poner en

#### alcalinas nuevas LR6 (tamaño "AA"). De lo contrario, se dañará el contenido de la memoria v se

ésta deberá ser inicializada, y

luego deben instalarse tres pilas

producirá un mal funcionamiento.

funcionamiento la caja registradora,

Paso 1 Inicialización de la caja registradora Consulte la sección "INSTALACIÓN DEL EQUIPO:Paso1" Paso 2 Instalación de las pilas Consulte la sección "INSTALACIÓN DEL EQUIPO:Paso2"

Paso 3 Instalación de un rollo de papel

"INSTALACIÓN DEL EQUIPO:Paso3"

INSTALACIÓN DEL EQUIPO —




"2-1. Fecha y hora" Paso 5 Ajuste de tasas de impuestos (%) Consulte la sección Paso 6 Asignación de la tasa de

Paso 4 Ajuste de hora y fecha



Consulte la sección "Flujo del uso de la caja registradora durante el día"

Para asegurarse que la caja registradora funciona correctamente, iniciela usando el siguiente procedimiento:





# de CA en el toma de corriente sólo después que

haya transcurrido este tiempo de espera.



manipula las pilas.



# 6. Vuelva a colocai

en la entrada de papel

# la tapa de la impresora.

## · Cuando se ha ajustado el signo de ¡Lista para usar!

 Cuando se ha ajustado un código secreto, aparece "---" cuando se introducen los caracteres.

**PRECAUCIÓN** 

La toma-conector de alimentación de CA debe encontrarse cerca del equipo y debe ser fácil de alcanzar.

### **IMPORTANTE**

- · Tenga mucho cuidado cuando quite y coloque la tapa de la impresora ya que la cuchilla montada en

- El agua podría entrar dentro de la caja registradora y averiar los componentes.
- funcionamiento de la caja registradora. inicializar la caja registradora.
- EXISTE UN RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA PILA ES REEMPLAZADA POR OTRA DE UN
- dirección correcta.
- · Si una pila se sulfata, limpie inmediatamente el compartimento de las pilas teniendo mucho

#### para facilitar al operador la lectura con 8 dígitos durante una transacción. Código de departamento

- Subtotal: Aparece cuando la caja registradora calcula un subtotal al presionar
- Sin pilas: Aparece cuando las pilas no están instaladas, o cuando las pilas instaladas están las pilas por otras nuevas. (Consulte la sección

PROGRAMACIÓN -

Consulte la sección

Consulte la sección

"2-2. Programación de impuestos" impuestos a los departamentos Consulte la sección "2-3. Programación por departamentos"

Antes de colocar un nuevo rollo de papel en el soporte del rollo de papel, corte la parte engomada confirme que el extremo

#### Para cerrar con llave: ladas.) Cuando se recupera la alimentación o se de acuerdo con el manual de instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales a las Inserte la llave en la cerradura del caión y consulte la sección "Cómo iniciar" elimina un atasco de papel, la caja registradora comunicaciones de radio. Es muy probable que el uso de estos equipos en áreas residenciales cause gírela 90 grados en sentido contrario a las continuará con el funcionamiento normal con la interferencias, que tendrían que ser corregidas por el usuario por su propia cuenta. departamento agujas del reloj. siguiente operación del teclado Para abrir: Inserte la llave en la cerradura del cajón y gírela Importe 194 • 78 2 90 grados en sentido a las agujas del reloj. Cuando ocurre un corte de corriente con la



Antes de comenzar con los registros, gire el selector de modo a la posición REG.

#### Flujo del uso de la caja registradora durante el día

#### Antes de abrir su negocio -

caión al comenzar el día.

- Asegúrese de que tiene suficiente papel para
- todo el día. Tenga presente, el monto total de dinero en el
- Saque un informe X, para confirmar que el total diario fue repuesto a cero al finalizar el día anterior. De lo contrario, saque un informe Z. (Consulte la sección "3.Informes")
- Gire la llave a la posición REG y comience las ventas.



#### Durante el día

Para registrar ventas (Consulte la sección "Ejemplo de operación", "1-1. Departamento" "1-2.PLU").

Use descuentos (Consulte la sección "1-3.Tecla

- de porcentaje"). Haga correcciones (Consulte la sección "1-6.
- Corrección") Borrar errores (Consulte la sección "1-12.Si se
- comete un error") Verifique los totales de ventas sacando
- informes X (Consulte la sección "3.Informes").

#### · Cierre de la caja registradora al final del día

Sague un "informe Z" al final del día (consulte la sección "3.Informes") que provee las ventas al final del día y borre los totales de ventas de la caja registradora.

Gire la llave a la posición OFF

Tenga presente, que la cantidad de dinero con la que comenzo el día no está reflejada en los informes X o Z

### 1-7. Cálculo de impuesto

### Cálculo de impuesto automático

Cuando la caja registradora se programa con una tabla de impuestos o un método de tasa de impuestos y el estado del impuesto para un departamento se programa como imponible, la caja registradora automáticamente calculará el impuesto en un artículo introducido usando la tecla de sección para esa departamento o un código PLU asociado con el departamento.

#### Subtotal imponible

Puede exhibir los subtotales de imponible 1 o imponible 2 pulsando la tecla de cambiar de impuesto y luego #/SBTL]. Se exhibe el subtotal de los registros imponibles 1 o imponibles 2. No puede exhibir el subtotal de los artículos imponibles 3 o 4.

#### Cambio de impuesto

Puede cambiar el estado de imponible programado 1 o 2 de cada tecla de departamento pulsando una o ambas teclas de cambio de impuesto (AXI/PO) v [AXX/RA]. Para cambiar el estado imponible, pulse la tecla de cambio de impuesto apropiada antes de la departamento, tecla PLU o %. En caso de registros repetidos, se puede usar el estado de impuesto

#### **Borrar impuesto**

Esta función se usa cuando a el artículo o artículos imponibles una vez introducidos no se les debe aplicar el impuesto. Pulse (SART/PO) o (SART/RA), luego (#/SBTL), y wo y todos los registros realizados hasta ahora en la transacción de artículos con el estado de imponible especificado se harán no imponibles. Para hacer que todos los registros hasta ese momento sean no imponibles, pulse [AXI/PO] y [AXZ/RA], luego #/SBTL, y (VOID). Los registros subsiguientes en la transacción permanencerán sin ser afectados y se les aplicará el impuesto normalmente.

#### Impuesto manual

Puede aplicar el impuesto manualmente cuando no se pueda usar la función de cálculo de impuesto automático. Cada registro manual de impuesto (para Impuesto 1 o Impuesto 2) se puede realizar sólo una vez durante una transacción. Después de un registro manual de impuesto, no puede realizar ningún otro registro de artículos. Registro manual de impuesto 1:

TAX1/PO #/SBTL → Importe de impuesto → #/SBTL

Registro manual de impuesto 2:

TAX2/RA) #/SBTL → Importe de impuesto → #/SBTL

#### Ejemplos de funcionamiento

#### Cuando el pago se realice en efectivo 1. Gire el selector de modo en la posición REG.

2. Introduzca el código del encargado y pulse CLERK#. (Una vez que entre el código del encargado, deberá introducir el código del encargado al comienzo de cada transacción hasta que cambie el encargado.)

- 3. Introduzca el precio para el primer artículo. 4. Pulse la tecla del departamento adecuada.
- 5. Repita los pasos 3 y 4 para todos los artículos del departamento
- 6. Pulse #/SBTL para visualizar el total a cobrar
- incluyendo un impuesto (puede omitir este paso). 7. Introduzca el total recibido del cliente (puede omitir este paso, si el total recibido es el mismo que el subtotal).
- 8. Pulse NO SALE, se mostrará el cambio debido y se abrirá el cajón 9. Cierre el caión

#### <Ejemplo>

Venta en efectivo de un artículo de \$ 5,00 (departamento 1) y de un artículo de \$8,00 (departamento 3), ecibiendo del cliente un importe de \$20,00:

1 CLERK#  $\rightarrow$  5 0 0 DEPTS  $\rightarrow$  8 0 0 DEPTS  $\rightarrow$ Código cajero Precio y departamento Precio y departamento #/SBTL -- 2 0 0 0 -- CASH/ NO SALE total recibido

#### Cuando el pago se realice mediante tarieta de crédito

Pulse CHARGE en vez de NO SALE al final de la transacción (Paso 8 en la operación anterior). No se puede registrar la cantidad entregada

#### Cuando el pago se realice mediante un cheque

Pulse CHECK en vez de CASH/NO SALE al final de la transacción (Paso 8 en la operación anterior). La cantidad entregada puede ser registrada como una venta en efectivo y se mostrará el cambio debido.

#### Venta de pago mixto

Si la cantidad entregada en efectivo o con cheque es menor que la cantidad total de la venta con impuesto incluido, el display mostrará un déficit y "n". Para compensar el déficit, deberá registrar la cantidad adicional recibida o deberá registrar una carga.

1-8. Abrir el cajón sin venta

1-9. Registros de recibidos a

cuenta y pagos

La función de registro de recibidos a cuenta (RA)

se usa para registrar el efectivo recibido no

relacionado directamente con una venta. La

función de registro de pagos (PO) se usa para

registrar el dinero tomado del cajón para un pago

no relacionado directamente con una venta. Estas

1-10. Modo de cancelación

Esta función le permite revertir los registros

agregados a un totalizador de cancelación.

se imprime en la parte de abajo del ticket.

realizados en una transacción incorrecta. Los

registros se substraen de cada totalizador y son

OFF X/Flash SZ/PGM VOID e introduzca los

el ticket incorrecto. El símbolo de modo VOID (VD)

Si se ha programado el código secrecto.

deberá introducir el código secreto y

pulsar CASH/NO SALE despues de ajustar el

selector de modo a la posición VOID.

Registro de recibido a cuenta:

Importe -

(Máximo \$799999,99)

detalles que se encuentran en

(Máximo \$799999,99)

Registro de pagos:

Importe → (TAX2/RA)

funciones están disponibles en el modo X/Flash.

OFF X/Flash VOID Z/PGM

Solamente pulse CASH/NO SALE y se abrirá el cajón.

#### 1-1. Departamento

Entradas repetitivas de departamento Para introducir dos o más del mismo artículo, pulse repetidamente la tecla de departamento apropiada.

# **Entradas multiplicadas**

Para introducir dos o más del mismo artículo, use la tecla @/TIME para multiplicación.

### Entrada de venta de artículo individual en efectivo (SICS)

Esta función se usa para la venta de un artículo a pagar en efectivo. Sólo puede aplicarse a los departamentos programadas para ventas de artículos individuales en efectivo o a las PLU asociadas con esos departamentos. Después de pulsar el departamento apropiada o PLU, se termina la transacción y se abre el cajón. Para la programación del SICS, consulte la sección Estado de sección "Programación".

### 1-2. PLU (Codificación de precios)

La función PLU le permite introducir teclas rápidas. Cuando se haya asignado un código PLU a un artículo v se hava programado un precio para el. al introducir el código automáticamente podra ver el precio del artículo. Se pueden programar hasta 80 ajustes de PLU. Consulte la sección Programación de PLU en "Programación".

Para registrar una venta de un artículo PLU, introduzca simplemente su código y pulse PLU.

### 1-3. Tecla de porcentaje

La tecla de porcentaie se usa para aplicar un descuento o un recargo a un artículo o subtotal. Puede introducir manualmente una tasa de descuento (o recargo). Una vez que la tasa esté preajustada para %, podrá saltar el paso de introducir la tasa. Descuento para un artículo:

introducción de un artículo → tasa porcentual → % (por ej. Para el 20%, introduzca 2 0 0 0.)

Descuento para un subtotal:

introducción para todos los productos → #/ssn. → tasa porcentual - % (ejemplo Para el 5%, introduzca 5 0 0.)



La caja registradora se ajusta por defecto a aplicar el impuesto a la cantidad original antes del descuento. Para aplicar el impuesto después de haber aplicado el descuento, consulte la sección "2-5. Programación de tecla de porcentaje" para cambiar el ajuste.

#### 1-4. Introducción de una devolución

La caja registradora no tiene tecla de devolución Debe usar un departamento negativo para hacer una registro de devolución. Se debe programar por adelantado un departamento negativa para devoluciones. Asegúrese de que el impuesto del artículo devuelto sea el mismo que el del departamento negativa programada. De lo contrario, use la tecla de cambiar de impuesto apropiada para cambiar el impuesto.

#### 1-5. Números de código de no suma

Pueden introducirse e imprimirse números de código de no suma en el recibo durante el registro de una venta. Los números de código de no suma se pueden usar para números de cheques, números de serie, códigos de productos, códigos de cargos de servicio y como cualquier otro número que pueda servir como referencia para transacciones específicas. Los números de código de no suma se pueden introducir en el modo REG o VOID.

Procedimiento de registro de número de código de no suma:

un número de código de hasta 8 dígitos → #/SBTL.

#### 1-6. Corrección

Corrección del número introducido Si registra un número incorrecto, bórrelo pulsando

### CL immediatamente después de haberlo introducido.

#### Corrección del último registro


Si comete un error cuando efectúa una entrada de departamento, entrada de PLU, entrada repetitiva o entrada de multiplicación, entrada de descuento o recargo en %, o impuesto manual, podrá corregirlo pulsando 📆.

### Corrección de registros anteriores

Podrá corregir un registro incorrecto realizado durante una transacción si lo descubre antes de finalizar la transacción pulsando CASH/NO SALE, CHARGE, CHECK,

# -2. Programación-

#### 2-10. Comprobación de los ajustes en la máquina



### 1-12. Si se comete un error

Si su caja registradora pasa al modo de error, se pulsando CL y realice la acción correcta.

- 1. Introdujo un número de más de 7 dígitos para el precio de departamento o un número mayor que Pulse CL y vuelva a introducir un número correcto.
- Pulse CL y opere las teclas correctamente.
- del límite de dígitos de entrada.
- 4. Un subtotal sobrepasa 79999999 (8 dígitos): Pulse CL y luego pulse CASH/NO SALE, CHARGE OF CHECK para terminar la transacción.
- 5. El número de un artículo sobrepasa los 3 dígitos en registro de multiplicación:

Pulse CL y vuelva a introducir el número correcto.


#### Función de escape de errores

Si se comete un error u ocurre algo incontrolable durante el registro de transacción y el cliente no puede seguir esperando, presione ESC dos veces (seguido de CL si aparece en el error). Puede salir de la situación y finalizar la transacción como una venta en efectivo en este momento.

Para cancelar el estado de error

#### 1-11. Operación de cancelación de RA/PO en el modo X/Flash

Los registros de recibido a cuenta (RA) y pagos (PO) se pueden corregir en el modo X/Flash.



Operación de cancelación para RA: OFF X/Flash
VOID Z/PGM

Operación de cancelación para

Operación de cancelación para

Operación de cancelación para

Operación de cancelación para Operación de cancelación para PO: (i) \* → importe → (TAX1/PO)

\*Si se ha programado el código secreto, deberá introducir el código secreto aquí y pulsar 📆 otra vez antes de registrar el importe y pulsar MARA o MANPO.

visualizará el símbolo de error "£". Borre el error El símbolo de error aparecerá por las siguientes

- el 7999999 (8 dígitos) para las otras cantidades.
- Cometió un error en una operación de teclado: 3. Realiza un registro habiendo un límite de dígitos
- de entrada programado: Pulse CL y verifique que la cantidad introducida es correcta. Si no es correcto, vuelva a introducir un número correcto. Si lo es, verifique el ajuste

Las registros de transacción hasta entonces están



Ajustes generales y de impuestos Para ver los ajustes generales y de impuestos, gire el selector de modo a la posición Z/PGM y pulse #/SBTL].

07 1		Código de departamento
1 ∏ 8•95 —	$\dashv$	Estado imponible
8•95 — 07 2		<ul> <li>Signo y precio unitario</li> </ul>
1   TX		
6•00		<ul> <li>Límite de dígitos de entrada</li> </ul>
17 3		
3 11		— SICS (1) / Normal (0)
10•00		
%		
Ο π	$\dashv$	—Estado imponible para ⊡
-8•00 —		─Signo y tasa para 🦠
#0000		-0/1/
#0000		Código secreto
00200080#1	$\dashv$	<ul> <li>Ajustes misceláneos</li> </ul>
0100011#2	$\dashv$	<ul> <li>Formato de impresión</li> </ul>
00#7		_Porcentaje tasa de
7•0000 1 IX	$\perp$	impuesto(Impuesto 1)
0.00	$\dashv$	-Importe mínimo imponibl
6.0000 5 M		
1 • 00 T	7	
2 0.23		
3 0•39		
4 0.57	H	-Tabla tasas(Impuesto 2)
5 0•73		
6 0•89 7 1•11 _		
0•0000 3π	-	
0•00		
0.0000 4T		
0•00		
1 #	$\dashv$	Código cajero
03-25-13	$\dashv$	—Fecha
0086#07-54@	$\dashv$	– Hora
		<ul> <li>Número de recibo</li> </ul>
-4 DI II		

#### Ajustes PLU

Para ver los ajustes PLU, gire el selector de modo a la posición Z/PGM y pulse PLU.

#01	Código de PLU	
1•00 2	— Código de	
#02	departamento asociada  — Precio unitario	
1 • 20 1	— Precio unitario	
#03		
3.00 2		
#04		
4•00 1		
	/	

## 2. Programación



Antes de comenzar con la programación, gire el selector de modo a la posición Z/PGM Antes de comenzar con la programación, gire el selector de modo a la posicione de comenzar con la programación, gire el selector de modo a la posicione de comenzar con la programación, gire el selector de modo a la posicione de comenzar con la programación, gire el selector de modo a la posicione de comenzar con la programación, gire el selector de modo a la posicione de comenzar con la programación, gire el selector de modo a la posicione de comenzar con la programación, gire el selector de modo a la posicione de comenzar con la programación de comenzar con la programación, gire el selector de modo a la posicione de comenzar con la programación de comenzar con

imponible(s) mínimas

#### 2-1. Fecha y hora

#### Ajuste de la fecha <Secuencia de programación>

Fecha (6 dígitos) → #/SBTL Introduzca la fecha usando los 6 dígitos correspondientes al formato de fecha elegido. (de fábrica es MMDDAA.)

[Verifique el ajuste]

03-25-13 + Fecha

#### Ajuste la hora <Secuencia de programación>

Hora (4 dígitos) → #/SBTL Introduzca la hora con 4 dígitos (formato "hhmm"). usando el sistema de 24 horas.

Siempre introduzca la hora en formato de 4 dígitos incluso cuando la hora cotá de 4 dígitos incluso cuando la hora está en el modo de un dígito. Por ejemplo, introduzca 0 6 3 0 para 6:30 a.m.

HORA	Datos de entrada	HORA	Datos de entrada
12:00AM	0000	12:00PM	1200
1:00AM	0100	1:00PM	1300
2:00AM	0200	2:00PM	1400
3:00AM	0300	3:00PM	1500
4:00AM	0400	4:00PM	1600
5:00AM	0500	5:00PM	1700
6:00AM	0600	6:00PM	1800
7:00AM	0700	7:00PM	1900
8:00AM	0800	8:00PM	2000
9:00AM	0900	9:00PM	2100
10:00AM	1000	10:00PM	2200
11:00AM	1100	11:00PM	2300

2-5. Programación de tecla

de porcentaje

Podrá programar % como una tecla de descuento

o como una tecla de recargo. El estado imponible

pesar de que está pre-programada como tecla de

Ajustes por defecto: no imponible, -(descuento), 0,00%

Estado imponible de tecla de porcentaje

Seleccione el número de tasa de impuestos entre

(Combinación de número de tasa de impuestos.)

1 para imponible1. 3 para imponible3.

para imponible2. 4 para imponible4.

Seleccione entre las siguientes posibilidades para

Selecciones (Aiuste de fábrica indicado con \*.)

Programación de tasa de porcentaje

o para + (recargo) \*1 para - (descuento)

de la tecla % también se puede programar a

[Verifique el aiuste]

descuento no imponible

<Secuencia de programación>

TAX2/RA → 1 → %

Número de tasa de

impuesto (máx.4 dígitos)

para no imponible

1 2 para imponible1 y 2.

1 3 para imponible1 y 3.

<Secuencia de programación>

A Elección de signo de + o -.

<Secuencia de programación>

1000 → %

Tasa de impuesto

(0,01% a 99,99%)

[Verifique el ajuste]

Ejemplo: Ajuste 10,00% para %.

Introduzca la tasa sin punto decimal.

1 → @/TIME → %

cada dígito (A).

Función de tecla de porcentaje

Ejemplo: Ajuste descuento para %.

las siguientes posibilidades.

Selecciones

Ejemplo: Ajuste "imponible 1" para %.

# 06-30 — Hora

#### 2-2. Programación de impuesto

Su caja registradora tiene la posibilidad de programar cuatro tasas de impuestos diferentes. En la mayoría de los estados, sólo deberá programar impuesto 1. Sin embargo, si vive en un área que tiene un impuesto local separado (como un impuesto de parroquia) o un impuesto de turismo, su caja registradora se puede programar para calcular estos impuestos por separado. Para poder programar el impuesto a recolectar de

acuerdo con la ley de su estado, deberá especificar

la(s) tasa(s) de impuesto(s) y la(s) cantidad(es)

#### Programación de tasa de impuestos

<Secuencia de programación> Ejemplo: Impuesto1, 7,0000%, Cantidad mínima \$0,00

9 → #/SBTL → 1 → @/TIME → 7 → CASH/ NO SALE Número de tasa Tasa de impuesto de impuesto (0,0000 a 99,9999) (1 a 4)

Ejemplo: Impuesto2, 4,2500%, Cantidad mínima \$0,05

#### Tasa de impuesto

(integral de 2 dígitos y decimal de 4 dígitos ) Si la tasa tiene un valor decimal. la coma decimal se introduce mediante la tecla (VOP) Importe mínimo imponible: (Máximo de 4 dígitos) Importe mínimo para el cual hay que recolectar impuesto. Si los importes \$0,01 a \$0,10 no son imponibles, su valor es 11 (para \$0,11).

[Verifique el ajuste] 7•0000 1 TT Porcentage tasa 30 impuesto (Impuesto 1) 0•00 — Importe mínimo imponible

2-6. Ajustes misceláneos

Los ajustes misceláneos se cambian introduciendo

dígitos de selección (A-H) seguidos por la tecla #/SBTL.

1 -- #/SBTL -- 0 0 2 0 0 0 8 0 -- #/SBTL

Seleccione entre las siguientes posibilidades para

cada dígito (ABCDEFGH). Debe introducir las 8

Selecciones (Ajuste de fábrica indicado con \*."

A Formato de fecha (Ej. Marzo 25,2013)

para ddmmaa. (25/03/13)

\* o para sistema de 12 horas. (Ejemplo. 2:30)

o para "0". \*2 para "0,00".

D Reposición del N.º de recibo cuando se

E Importe entregado obligatorio

\* para no obligatorio.

F Elección de #/SBTL obligatorio

G Límite de dígito de registro para CHARGE,

Introduzca 1,2,3,4,5,6,7 o 8\*.

CHECK, TAX2/RA, TAX1/PO, e impuesto manual

para redondear hacia arriba.

para redondear hacia abajo.

Pulse la tecla #SBTL después de introducir 8

00200080#1 — Ajustes misceláneos

\* para no obligatorio.

1 para obligatorio.

\*0 para no redondear.

H Redondeo

[Verifique el ajuste]

dígitos.

1 para obligatorio.

\* para no reponer el número de ticket.

1 para reponer el número de ticket.

para sistema de 24 horas. (Ejemplo. 14:30)

3 para "0.000"

\* o para mmddaa. (03/25/13)

2 para aammdd. (13/03/25)

B Formato de la hora

C Ajuste de coma decimal

para "0.0".

emite el informe Z

ABCDEFGH

la tecla 1 #/SBTL luego introduciendo todos los 8

Para cambiar los ajustes por defecto, seleccione

un dígito de cada selección A a H.

posibilidades.

<Secuencia de programación>

Ajustes por defecto: "00200080"

### 2-3. Programación por departamentos

Puede especificar varios parámetros de estado (estado imponible, signos de +/-, venta de artículo individual en efectivo, límite de dígito de registro o precio unitario) para una tecla de departamento. Ajustes por defecto:

Departamento 1, 2, 5, 6 imponible 1, positivo (+), normal, límite de dígito 7

Departamento 3. 7 no imponible, positivo (+), normal, límite de dígito 7

Departamento 4, 8: imponible 1, negativo (-), normal, límite de dígito 7 Precio unitario de preajuste es \$0,00 para todos

#### Estado imponible de departamento <Secuencia de programación>

los departamentos.

Ejemplo: Ajuste "imponible 1" para Departamento 1. TAX2/RA 

1 DEPT5 DEPT1 Número de tasa de Tecla de departamento

Ejemplo: Ajuste "no imponible" para Departamento 7. TAX2/RA → 0 → SHIFT DEPT7 DEPT3

impuesto (máx.4 dígitos)

Seleccione el número de tasa de impuestos entre las siguientes posibilidades. Selecciones

(Combinación de número de tasa de impuestos." o para no imponible 1 para imponible 1. 3 para imponible 3 2 para imponible 2 4 para imponible 4. 1 2 para imponible 1 y 2. 1 3 para imponible 1 y 3.

### Precio unitario de preajuste de departamento

La función de precio unitario de preajuste asigna un artículo comprado frecuentemente a una tecla de departamento y le permite introducir el precio simplemente pulsando la tecla de departamento. <Secuencia de programación>

1 0 0 → DEPT5 DEPT1 Precio unitario Tecla de departamento (máx.5 dígitos)

Ejemplo: Ajuste \$1,00 para Departamento 1.

Ejemplo: Ajuste \$2,00 para Departamento 7 2 0 0 → SHIFT DEPT3

#### Estado de entrada de departamento

<Secuencia de programación> Ejemplo: Ajuste positivo (+), normal, límite de 7 dígitos para Departamento 1.

A B C Tecla de departamento Seleccione entre las siguientes posibilidades para cada dígito (ABC). Debe introducir las 3 posibilidades.

0 0 7 → @/TIME → DEPT5 DEPT1

C Límite de dígitos de entrada

Selecciones (Ajuste de fábrica indicado con \*.) A Elección de signo de + o -. o para +. 1 para -B Elección de función de venta de un solo artículo en efectivo (SICS) o para normal

 $1 \sim 7^*$  0 - 7 dígitos.

[Verifique el ajuste] Normal (SICS función) Límite de dígitos de entrada

O7 1 — Código de departamento 1 m Imponible 1
1•00 Signo y precio unitario

1 para venta de un solo artículo en efectivo

o para prohibir el registro manual de precios.

#### 2-4. Programación PLU (Codificación de precios)

Cada PLU está asociado a un departamento y el contenido programado para el departamento se aplica automáticamente. Puede continuar programando PLUs hasta que pulse la tecla #/SBTL]. Ajustes por defecto:

Códigos PLU 1-10: Asignado al departamento 1. Precio preajustado: 0.00 Códigos PLU 11-80: Sin ajustes de fábrica

<Secuencia de programación> Ejemplo: Ajuste \$1,00 para PLU1 (Asignado a la sec. 1.) Precio unitario Tecla de

Para desactivar un código de PLU, emplee la secuencia siguiente:

(max. 5 dígitos) departamento

Código de PLU → PLU → (#/SBTL) [Verifique el ajuste] Código de PLU #01

#### Precio unitario y 1 • 00 1 código de departamento

2-8. Número de ticket consecutivo El número de recibo se puede imprimir en cada transacción o ticket y en el informe, junto con la

fecha v la hora. Use la siguiente secuencia para ajustar el número de inicio de ticket. Para comenzar desde un número específico, introduzca el número menos uno (por ej. si desea comenzar desde el número

#### de recibo 1001, introduzca 1000). <Secuencia de programación>

[Verifique el ajuste]

Número (de ticket) consecutivo → @/TIME → #/SBTL Aiuste de fábrica: comenzando desde 0001 ("0000")

0000# — Número de ticket

2-9. Código secreto

Se puede especificar un código secreto de manera que sólo aquellos que conocen el código pueden imprimir un informe Z para leer y reponer las ventas, programar en el modo Z/PGM y anular la operación en el modo VOID.

Cuando sea necesario introducir el código secreto, se exhibirá "- - - -". Cada vez que introduce un número del código secreto, el símbolo correspondiente "-" cambia a "\_". Después de introducir su código secreto, pulse la tecla CASHI.

#### <Secuencia de programación>

introduciendo 0 0 0 0 (o nada) para el código en la secuencia anterior.

Puede especificar el formato de impresión de ticket Seleccione "Imprimir" o "No imprimir" para los siguientes artículos(A,C,D,E,F,G).

2-7. Formato de impresión

A:Ticket en el modo REG 2•00 sr — G:Subtotal de mercadería #/SBTL 10 • 00 1 # F:Subtotal imponible 1 # 03-25-13 — C:Fecha 0149#06-16a — D:Hora

E:Números consecutivos Mientras la tecla está en la posición Z/PGM, pulse la tecla 2 y luego la tecla #SBTL para comenzar la programación Seleccione una de las posibilidades indicadas con

las letras A a G. Después de seleccionar entre las

letras A-G (se deben ingresar las 7 posibilidades),

#### pulse la tecla #SBTL para finalizar su programación. <Secuencia de programación> Ajustes por defecto: "0100011"

posibilidades.

[Verifique el aiuste]

2 -- #/SBTL -- 0 1 0 0 0 1 1 -- #/SBTL ABCDEFG Seleccione entre las siguientes posibilidades para cada dígito (ABCDEFG). Debe introducir las 7

Se	elecciones (Ajuste de fábrica indicado con *.)
Α	Impresión de ticket en el modo REG  *  Sí (Imprimir)
В	Formato ticket [sólo se puede entrar 1]  *1 Formato de ticket
С	Impresión de fecha * 0 Sí (Imprimir) 1 No (No imprimir)
D	Impresión de hora  *  Sí (Imprimir)
Ε	Impresión de números consecutivos * 0 Sí (Imprimir) 1 No (No imprimir)
F	Impresión de subtotal imponible  O Sí (Imprimir) *1 No (No imprimir)
G	Impresión de subtotal de mercadería #5811  O Sí (Imprimir) * 1 No (No imprimir)

0100011#2 - Formato de impresión

# Código secreto $\rightarrow$ @/TIME $\rightarrow$ RASH/NO SALE

Ajuste de fábrica: 0000 (sin código secreto).

# #0000 — Código secreto

La función del código secreto se desactivará

# [Verifique el ajuste]